注意:この日本語版文書は参考資料としてご利用ください。 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います。

MPLAB[®] ICD 5 インサーキット デバッガ クイックスタート ガイド



最新ソフトウェアのインストール

www.microchip.com/mplabx から MPLAB[®] X 統合開発環境(IDE)ソフトウェア(V6.10 以上)をお客様のコンピュータにイン ストールします。 インストーラは USB ドライバを自動的にロードします。インストールが完了したら MPLAB X IDE を 起動します。

3

2 ターゲット デバイスへの接続

- USB ケーブルを使って MPLAB ICD 5 をコンピュー タへ接続します。
- Ethernet 通信を使う場合、PoE (Power Over Ethernet)インジェクタが必要です。デバッガ電源を 使わない場合、外部電源、をターゲットボードに接 続する必要があります。

重要: Ethernet 通信をセットアップするには、最初 に USB を接続しておく必要があります。



Ethernet のセットアップ

MPLAB ICD 5 を Ethernet 向けに設定するため、MPLAB X IDE 内で [Files]メニューから[Project Properties]を選択し、 [Manege Network Tools]ボタンをクリックします。

| Serlique Toula fur Network Usage Network Capable Toole Rugged 3rts USB Provincial 2-00004-000 million | | Selectable Network Twoh Disable All hetwork Twoh Autore Discovered Technols Tools | (kans | |
|---|------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| | | | Nome. | [1000 first] |
| Agure Default Connection 1998 Internet (Wines/Descriper 1999-199 | Type for Selected Tool | 500 | Paul of F Aldress | |
| Ehernet (dired/Darte2*) Static 24 Address | | -cher-Specified metacols Tools | Same: | |
| Subret Nesk Galeways | | | The Type and Secol Boston for Home | |
| WHITE D.+ SHO Retwork SSE: | Security Type: | | P Atres | |
| the Nerres | Passer 2 | New Review | | |

次ページに記載した手順でお客様のコンピュータ接続を セットアップします。





Ethernet のセットアップ

| | MPLAB X IDE 内での Ethernet のセットアップとツールの探索 |
|---|---|
| 1 | USB ケーブルを使って MPLAB ICD 5 を PC に接続します。 Ethernet 通信を使う場合、PoE インジェクタが必要です。 →Ethernet 通信を設定するには、最初に USB 接続が必要です。 |
| 2 | MPLAB [®] X IDE 内の[Tools]メニューから[Manage Network Tools]を選択します。 |
| 3 | 「Network Capable Tools Plugged into USB」の下で、使用するデバッガ(MPLAB ICD 5)を選択します。 |
| 4 | 「Configure Default Connection Type for Selected Tool」のラジオボタンで、MPLAB ICD 5 向けに使用する 接続タイプ(Ethernet)を選択します。 Ethernet (Wired/StaticIP): 静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。 [Update Connection Type]ボタンをクリックします。 |
| 5 | Ethernet 通信を選択した場合、PoE インジェクタが接続されている事を確認した後に、MPLAB ICD 5 から USB ケーブルを抜き取ります。 |
| | ➔「Keep the Manage Network Tools」ウィンドウが開きます。 |
| 6 | MPLAB ICD 5 は自動的に再起動し、選択された接続タイプに設定されます。 |
| | 再起動後に、LED はネットワーク接続の状態(正常または異常/エラー)を示します。 |
| 7 | 「Manage Network Tools」ダイアログに戻って [Scan] ボタンをクリックすると、「Active Discovered Network Tools」の下に MPLAB ICD 5 が表示されます。 このツールのチェックボックスを選択してからダイ アログを閉じます。 |
| 8 | 「Active Discovered Network Tools」の下に MPLAB ICD 5 が表示されない場合、「User Specified Network Tools」セクションに手動で必要な情報を入力します。 この場合、ツールの IP アドレスを知る必要がありま す(ネットワーク管理者に聞くか、スタティックに IP アドレスをアサインします)。 |

4 ターゲットへの接続

ターゲットボード上の 8 ピンコネクタのピン配置については、次ページの表を参照してください。 8 ピンフラットケーブル を使ってターゲットボードを MPLAB ICD 5 へ接続する事を推奨しますが、MPLAB ICD 5 キットに同梱のレガシーアダプタ の1つを使って 8 ピン フラットケーブルを既存のターゲットボードに接続する事もできます。



その他の情報

| デバッグ インターフェイスのピン配置 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| MPLAB [®] ICD 5 | | | | デバッグ | | | | | | | | ターゲット⁴ | |
| 8ピンモジュラ コネクタ ¹ | パン番中 | よ 名 の の の の | ICSP (MCHP) | MIPS EJTAG | Cortex [®] SWD | AVR [°] JTAG | AVR debugWIRE | AVR UPDI | AVR PDI | AVR ISP | AVR TPI | 8 ピンモジュラ コネクタ | 6 ピンモジュラ コネクタ |
| | 8 | TTDI | | TDI | | TDI | | | | MOSI | | 1 | |
| | 7 | TVPP | MCLR/ Vpp | MCLR | RESET | | | RESET ³ | | | | 2 | 1 |
| » | 6 | TVDD | VDD | VDD or VDDIO | VDD | VTG | VTG | VTG | VTG | VTG | VTG | 3 | 2 |
| 126 | 5 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | 4 | 3 |
| | 4 | PGD | DAT | TDO | SWO^2 | TDO | | DAT ³ | DAT | MISO | DAT | 5 | 4 |
| | 3 | PGC | CLK | TCK | SWCLK | TCK | | | | SCK | CLK | 6 | 5 |
| | 2 | TAUX | | | | RESET | RESET/ dW | | CLK | RESET | RESET | 7 | 6 |
| | 1 | TTMS | | TMS | SWDIO ² | TMS | | | | | | 8 | |

1. EJTAG、JTAG、SWD、ISPには黒い8ピンケーブルを使う必要があります。

2. SWO はトレース用に使います。SWDIO はデバッグ用です。

3. このピンは、UPDI機能を再アクティブ化するための高電圧パルス用に使えます(デバイスに依存)。詳細はデバイスのデータシートを参照してください。

4. これらは、従来のモジュラコネクタと対応するデバッガのピン配置例です。

データストリーム インターフェイスのピン配置

| MPLAB [®] ICD 5 | データス | トリーム | ターゲット ² | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|------------------|--|--|
| ピンモジュラコネクタ | PIC [®] /AVR [®] デバイス | SAM デバイス ' | 8 ピン モジュラコネクタ | 6 ピン モジュラコネクタ | | |
| ピン番号 | DGI UART/CDC | DGI UART/CDC | ピン番号 | ピン番号 | | |
| 8 | TX(ターゲット) | TX(ターゲット) | 1 | | | |
| 7 | | | 2 | 1 | | |
| 6 | VTG | VTG | 3 | 2 | | |
| 5 | GND | GND | 4 | 3 | | |
| 4 | | | 5 | 4 | | |
| 3 | | | 6 | 5 | | |
| 2 | | RX (ターゲット) | 7 | 6 | | |
| 1 | RX (ターゲット) | | 8 | | | |
| | | | | | | |

1. SAM デバイスの RX ピンの割り当ては PIC/AVR デバイスと異なります。

2. 同様のデバッガに対応するターゲット側コネクタ配列例です。



プロジェクトの作成、ビルド、実行 推奨設定

- 1. コンパイラのインストール、プロジェクトの新規作成 または既存プロジェクトの選択、プロジェクト プロパ ティの設定方法は、MPLAB X IDE ユーザガイドまたは オンラインヘルプを参照してください。
- 2. 右表の推奨設定を考慮してコンフィグレーション ビッ トを設定します。

3. 以下のアイコンを使ってプロジェクトを実行します。

訴 デバッグモードでコードを実行 ▶ 非デバッグ(リリース)モードでコードを実行 プログラミング後にデバイスをリセット状態に保持

| コンポーネント | 設定 |
|-------------|------------------------|
| オシレータ | ・ OSC ビットを正しく設定 ・ 発振状態 |
| 電源 | 外部電源を接続 |
| WDT | 無効(デバイスに依存) |
| コード保護 | 無効 |
| テーブル読み出し保護 | 無効 |
| LVP | 無効 |
| BOD | Vdd > BOD VDD min. |
| AVdd と AVss | 要接続(該当する場合) |
| PGCx/PGDx | 適切なチャンネルを選択(該当する場合) |
| プログラミング | VDD 電圧レベルがプログラミング仕様を満た |

予約済みリソース

デバッガが使用する予約済みリソースに関する情報に は、MPLAB X IDE 内でメニューを <u>Help > Release Notes</u> <u>> Reserved Resources</u>と選択する事によりアクセスでき ます。

