

## MPLAB<sup>®</sup>解析ツールスイート ユーザガイド

## 開発ツールユーザへの注意

# $\rightarrow$

#### Important:

どのような文書でも内容は時間が経つにつれ古くなります。本書も例外ではありません。Microchip 社のツールとマニュアルは、お客様のニーズを満たすために常に改良を重ねており、実際のダイアロ グやツールの内容が本書の説明とは異なる場合があります。最新 PDF 文書は Microchip 社のウェブサ イト(www.microchip.com/)をご覧ください。

文書は各ページ下部に表記している「DS」番号で識別します。DS 番号のフォーマットは DS<文書番 号><リビジョン>です。<文書番号>は8桁の番号、<リビジョン>はアルファベットの大文字です。

最新情報はツールのヘルプ(onlinedocs.microchip.com/)をご覧ください。



## 目次

開纾	Ěツール	·ユーザへの注意	. 1
1.	はじめ		3
	1.1	ライセンス	. 3
2.	MPLAE	3 Code Coverage	4
	2.1	MPLAB Code Coverage の概要	. 4
	2.2	安全環境での MPLAB Code Coverage の使用	. 6
	2.3	MPLAB Code Coverage の詳細	. 7
	2.4	ソフトウェアの入手	. 7
	2.5	コードカバレッジの有効化/無効化	. 8
	2.6	コードカバレッジ出力の表示	. 8
	2.7	コードカバレッジ出力の内容	10
	2.8	コードカバレッジ HTML レポートの作成	19
	2.9	MDB でのコードカバレッジに対するコマンドラインのサポート	21
3.	MISRA	Check	23
	3.1	MISRA Check の概要	23
	3.2	安全環境での MISRA Check の使用	23
	3.3	MISRA Check の実行	24
	3.4	MISRA Check のオプションタブ	25
	3.5	MISRA Check のコマンドライン サポート	26
4.	改訂履	歴	28
	4.1	リビジョン A (2021 年 12 月)	28
Mic	rochip ł	ユウェブサイト	29
製品	品変更通	知サービス	29
お客	<b>客様サ</b> ホ	۲ ا	29
<b>4</b> 11 <b>5</b>			~ ~
製品	古識別シ	·ZTL	30
Mic	rochip	性のデバイスコード保護機能	30
法律	≢上の注	意点	31
商樽	票		31
品質	賃管理シ	·ステム	32
各国	国の営業	所とサービス	33

## 1. はじめに

MPLAB 解析ツールスイートは、MPLAB X IDE と統合された解析ツールの集まりで、Microchip 社の MCU、MPU、 CEC、DSC の全デバイスをサポートします。MPLAB<sup>®</sup> Code Coverage と MISRA<sup>®</sup> (Motor Industry Software Reliability Association) Check を IDE に備えています。

MPLAB Code Coverage 機能はコードのどの部分が実行されているかを表示します。IDE の MISRA Check は安全 でセキュアかつ移植可能で信頼性の高い C コードを組み込みシステムで保証するためのガイドラインを提供します。

### 1.1 ライセンス

MPLAB 解析ツールスイートのライセンスは microchipDIRECT のウェブサイトからご購入頂けます。MPLAB 解析 ツールスイートのライセンスは以下の通りです。

- MPLAB 解析ツール ワークステーション ライセンス 製品番号: SW006027-2 www.microchip.com/en-us/development-tool/SW006027-2
- MPLAB 解析ツール HPA (High Priority Access)ワークステーション ライセンス 製品番号: SW006027-2H www.microchip.com/en-us/development-tool/SW006027-2H
- MPLAB 解析ツール ネットワーク サーバライセンス 製品番号: SW006027-2N www.microchip.com/en-us/development-tool/SW006027-2N
- MPLAB 解析ツール HPA ネットワーク サーバライセンス 製品番号: SW006027-2NH www.microchip.com/en-us/development-tool/SW006027-2NH

ライセンスは microchipDIRECT でご購入頂けます。

## 2. MPLAB Code Coverage

### 2.1 MPLAB Code Coverage の概要

MPLAB 解析ツールスイートの MPLAB<sup>®</sup> Code Coverage 機能はコードのどの部分が実行されているかを表示します。 カバレッジを視覚的に表示するためにテストケースを完了まで実行します。[AoU-09-COV]を参照してください。

MPLAB Code Coverage 機能には以下のツールが必要です。

- MPLAB XC8 v2.35、MPLAB XC16 v2.0、MPLAB XC32 v4.0 で始まるコードカバレッジ出力をサポートする Free または PROの MPLAB XC C コンパイラ。[AoU-02-COV]を参照してください。
- コードのどの部分が実行されているかを表示する Code Coverage(1.1「ライセンス」参照)を含む MPLAB 解析 ツールスイート。[AoU-05-COV]を参照してください。
- MPLAB 解析ツールスイート ライセンスで MPLAB XC C コンパイラからのコードカバレッジ データの表示を サポートする MPLAB X IDE v6.0 以降。[AoU-04-COV]を参照してください。

Note: 本書の内容は MPLAB X IDE v6.0 以降を想定しています。

Note: MPLAB X IDE を使うと、コードカバレッジの機能を最大限に活用できます。

コードカバレッジは MPLAB X IDE で以下のように表示されます。

- コードカバレッジを表示したテキスト(緑=実行、黄色=部分的に実行、赤=未実行)。
- コードカバレッジを表示したプログラムメモリ。
- カバーされたコードの割合を色で表示するレポートを含む[Code Coverage]タブ。この情報は、後で表示できるように HTML レポートに書き出す事ができます。



#### 図 2-1 Code Coverage - エディタ ウィンドウと[Code Coverage]タブ



tac	k 🔶 Variable	s 🕺 🔁 Ol	utput 🛚 🖉 🤇	Code Coverage 🛛 🕷	Program Memory 🕺	
<b>S</b>	Line	Address	Opcode	Label	DisAssy	
Ō	2,900	016A6	320006		BRA Z, .L63, .L71	
	2,901	016A8	500FE5		SUB W0, #0x5, [W15]	
₩.	2,902	016AA	3A0008		BRA NZ, .L66, .L72	=
	2,903	016AC	A8A869		BSET 0x869, #5	
J.	2,904	016AE	A9A32C		BCLR AD1PCFG, #5	
_	2,905	016B0	B3C010		MOV.B #0x1, W0	
	2,906	016B2	370006		BRA .L65, .L73	
	2,907	016B4	A8E869		BSET 0x869, #7	
	2,908	016B6	A9832C		BCLR AD1PCFG, #4	
	2,909	016B8	B3C010		MOV.B #0x1, W0	
	2,910	016BA	370002		BRA .L65, .L73	
	2,911	016BC	A8C869		BSET 0x869, #6	
	2,912	016BE	EB4000		CLR.B W0	-
Men	nory Program	Memory	▼ For	mat Code	•	

### 2.2 安全環境での MPLAB Code Coverage の使用



Attention: 安全環境で MPLAB 解析ツールスイートを使うには、機能安全バージョンの Microchip 社製 コンパイラを使う必要があります。MPLAB 解析ツールスイートをサポートするコンパイラの新しい機 能安全バージョンはまだ利用できない可能性があります。適切な機能安全コンパイラのライセンスは www.microchip.com/en-us/solutions/functional-safety/mplab-development-ecosystem-for-functionalsafety を参照してください。

- MPLAB XC8 機能安全ライセンス(MPLAB 解析ツールスイート サポート付き)
- ・ MPLAB XC16 機能安全ライセンス(MPLAB 解析ツールスイート サポート付き)
- ・ MPLAB XC32 機能安全ライセンス(MPLAB 解析ツールスイート サポート付き)

MPLAB Code Coverage は Microchip 社の開発ツールの標準的なプロセスに従って設計されています。Microchip 社 は、システムレベルで技術および機能安全要件を満たすためにツールに特定の AoU(使用前提条件)を主張します。 AoU については以下で説明します。これらの AoU のいくつかは本書の他のセクションで言及されており、説明し ているトピックの一部として扱われています。

システム インテグレータは本書に記載されている全ての AoU に対処し、MPLAB Code Coverage で解析するアプ リケーションに関わる全ての構成要素または事項がこれらの AoU を確実に遵守する責任を負います。

システムインテグレータには以下の2つの選択肢があります。

- 各前提条件を満たしている事を確認する
- 前提条件を無視する

どちらの場合も、システム インテグレータは、前提条件を満たしている証拠、前提条件を無視しても安全要件には 違反しない理由、または別の方法で前提条件に十分対処している場合はその方法の詳細な説明を提供するものとし ます。

Microchip 社がコンパイラの機能安全バージョンと共に提供した分類基準書に記載されているように、MPLAB Code Coverage ツールは TCL 1 に分類されます。この分類は、FMEA で提示された使用前提条件とユースケースに 基づいています。

#### 表 2-1 義務の程度

Shall(当然の義務。~するものとする)	Binding(拘束力がある)
Should(義務に近い強い推奨。~すべきである)	推奨する解決策

使用前提条件	説明
[AoU-01-COV]	本ツールのユーザは裏付けとなるデータソースまたは手法を提示するものとする。
[AoU-02-COV]	MPLAB Code Coverage ツールは、サポートされている機能安全バージョンの MPLAB XC コンパイラと組み合わせてのみ使うものとする。
[AoU-03-COV]	Code Coverage は真正な機能安全プロセスと組み合わせて使うものとする。
[AoU-04-COV]	Code Coverage は適合するバージョンの MPLAB X IDE で使うものとする。
[AoU-05-COV]	Code Coverage のユーザは有効なライセンスを有しているものとする。
[AoU-06-COV]	Code Coverage は開発およびデバッグ時にのみ使うものとし、エンドユーザが運用中のアプリケーションでは使わないものとする。
[AoU-07-COV]	Code Coverage は管理下にある安全なテスト環境以外では使わないものとする。
[AoU-08-COV]	Code Coverage は、サポートされている Microchip 社製マイクロコントローラおよび DSC でのみ使うものとする。
[AoU-09-COV]	テストを最後まで実行し、アプリケーションを静止状態にしてからコードカバレッジ デー タを確認および解析するものとする。

#### 2.3 MPLAB Code Coverage の詳細

コードカバレッジの出力を表示するには、コードカバレッジをサポートする MPLAB XC C コンパイラおよび MPLAB X IDE バージョンで MPLAB Code Coverage ライセンスを使います。[AoU-02-COV]、[AoU-04-COV]、 [AoU-05-COV]を参照してください。

MPLAB Code Coverage は、C ソースコードからビルドされたものであればどのようなものとも動作します。色が 付いていない C ソースコードは実行可能イメージの中に存在しないものです。カバー済みにも未カバーにもカウン トされません。例えば、よく見られる「while(TRUE)」文が実行可能な命令を生成する事はありません。

MPLAB Code Coverage は MPLAB X IDE がサポートする全てのデバッグツールでサポートされています。

#### コンパイラの動作

コードカバレッジは MPLAB XC C コンパイラの計装機能によってサポートされています。このコンパイラはプロ グラムメモリに最小限のコードを追加して RAM 上のフラグを更新し、カバレッジを示します。開発終了時にアプ リケーションからこのコードを削除するには、2.5「コードカバレッジの有効化/無効化」に従ってコードカバレッ ジを無効化してアプリケーションを実行します。これにより、フィールドで動作している製品からコードを確実に 削除できます。[AoU-04-COV]を参照してください。

Note: コードカバレッジは ELF のみです。

#### MPLAB X IDE の動作

本 IDE は、ハイライト表示されたカバー済みコードを表示し、プロジェクト ファイルのカバー済みコードの割合を 表示します。ファイルのプロパティを設定する事でカバレッジに含めるファイルを選択できます。2.7.2.3.「プロ ジェクト ファイルごとのコードカバレッジ」を参照してください。

カバレッジのレポートも生成できます。2.8「コードカバレッジ HTML レポートの作成」を参照してください。

### 2.4 ソフトウェアの入手

コードカバレッジを使うには以下のツールを入手する必要があります。

#### MPLAB X IDE

MPLAB X IDE はバージョン v5.25 からコードカバレッジ出力の表示をサポートし、v5.30 で機能を追加しました。 ただし、MPLAB X IDE v6.0 のコードカバレッジの場合、MPLAB 解析ツールスイートのライセンスに MISRA Check が付属しています。[AoU-04-COV, AoU-05-COV]を参照してください。

本 IDE は www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide で無償ダウンロードできます。

#### MPLAB XC C コンパイラ

MPLAB 解析ツールスイートのライセンスは、コードカバレッジをサポートする全ての MPLAB XC C コンパイラ (Free および PRO)で使用できます。[AoU-02-COV]を参照してください。

サポートは以下のバージョンで開始されます。

- MPLAB XC8 v2.35
- MPLAB XC16 v2.0
- MPLAB XC32 v4.0

MPLAB XC C コンパイラは www.microchip.com/mplab/compilers でダウンロードできます。

#### MPLAB 解析ツールスイートのライセンス

MPLAB 解析ツールスイートのライセンスは他のコンパイラのライセンスと同じように購入してアクティベートで きます。詳細は『MPLAB<sup>®</sup> XC C コンパイラのインストールとライセンス認証』(DS50002059)を参照してください。 [AoU-05-COV]も参照してください。ライセンスの製品番号は 1.1「ライセンス」を参照してください。

ライセンスはそのコンピュータ上にある全ての MPLAB XC C コンパイラで有効です。このライセンスは Free および PRO コンパイラで使用できます。

### 2.5 コードカバレッジの有効化/無効化

既定値では MPLAB Code Coverage は無効です。コードカバレッジを有効にするには、以下の手順を実行します。 [Project Properties]ダイアログを開くには、[Tools] > [Analysis] > [Code Coverage]を選択するか、[Projects]ウィン ドウでプロジェクトの名前を右クリックして[Projects]を選択する。

- 1. [Categories]で[Analysis]をクリックする。
- [Option categories]の[General]を選択し、[Code Coverage Instrumentation]で希望の項目を選択する。 MPLAB XC コンパイラによって選択内容は異なる(下表を参照)。

MPLAB XC C Compiler	有効化オプション	説明				
XC8	Disable	コードカバレッジを無効にします。				
	Enable	コードカバレッジを有効にします。				
XC16	Disable	コードカバレッジを無効にします。				
	Enable Near memory	コードカバレッジ機能に near RAM 空間を使います( <b>推奨</b> )。 リンクエラーが発生した場合、far RAM を選択します。				
	Enable Far memory	コードカバレッジ機能に far RAM 空間を使います。				
XC32	Disable	コードカバレッジを無効にします。				
	Enable	コードカバレッジを有効にします。				

#### 表 2-2 コンパイラごとのコードカバレッジ有効化オプション

#### 図 2-3 コードカバレッジのオプション - MPLAB XC16 の例

S Project Properties - PIC24_Builtins			×
Categories: General File Inclusion/Exclusion	Options for xc16-gcc (v1.70) Option categories: General	~	Reset
Conf: [default]     O Simulator	Code Coverage instrumentation	Disable	ĸ
<ul> <li>Loading</li> <li>Libraries</li> <li>Building</li> <li>XC16</li> <li>XC16 (Global Options)</li> <li>Xc16-as</li> <li>xc16-acc</li> <li>xc16-ar</li> <li>Analysis</li> </ul>	Stack Guidance	Disable Enable Near memory Enable Far memory	
	Additional options: Option Description Generated Command Lin Instrument the project code using MPL X IDE. This will display a percentage of of file/function coverage and an HTML rep with the compiler.	e AB XC compiler to provide Code-Coverage data for di coverage for your project in the IDE. If you required ort you need to purchase an MPLAB Code Coverage	splay in MPLAB detailed License used
Manage Configurations			
Manage Network Tools			
		OK Cancel Apply Un	lock Help

### 2.6 コードカバレッジ出力の表示

2.5「コードカバレッジの有効化/無効化」の説明に従ってコードカバレッジを有効にしたら、コードをデバッグして全てのテストケースを最後まで実行します。その後、自動または手動で実行を停止し、全てのコードの実行が 完了するまで必要に応じた手順を実行します。 コードカバレッジを確認するには以下の手順を実行します。

- プロジェクト名を右クリックして[Show Code Coverage Summary]を選択するか、[Window] > [Debugging] > [Code Coverage]を選択する。
- エディタ ウィンドウでハイライトを表示する前に、必要に応じてそのウィンドウをクリックしてアクティブに する。カバー済みコードがウィンドウでハイライト表示される。
- [Program(または Execution) Memory]ウィンドウでハイライトを表示するには[Windows] > [Target Memory <u>Views</u>]でウィンドウを開く。カバー済み命令がウィンドウにハイライト表示される。
- ・ サマリレポートが[Code Coverage]タブに表示される。

#### 図 2-4 MPLAB X IDE でのコードカバレッジ



#### 2.6.1 ハイライト色

下表に、エディタ ウィンドウと[Program(または Execution) Memory]ウィンドウのハイライト色の意味を示します。

ハイライト色	ハイライト名	意味
	緑	カバー済みで実行済み
	黄	カバー済みで部分的に実行済み(エ ディタ ウィンドウのみ)
	赤	カバー済みだが未実行
	色なし	カバレッジ情報を未生成 <sup>1</sup>

意味

.....続き

	ハイライト色	ハイライト名
--	--------	--------

Note 1: カバレッジ情報が生成されない理由として以下のものがあります。

一部のC構文がCソース行に対応したコードを生成しない可能性がある

• 最適化が C ソース行に対してコードを生成しない可能性がある

C ソース行が実行可能なコードを生成しないその他の状況も考えられます。2.7「コードカバレッジ出力の内容」の例を参照してください。

### 2.6.2 カバレッジ色

[Code Coverage]タブの[Coverage]の下にあるバーグラフの色の意味を以下に示します。

カバレッジ色	カバレッジ名	意味
	禄	テストスイートでカバーされて実行 されたコードの合計
	赤	テストスイートでカバーされたコー ドの合計

このタブの詳細は 2.7.1.2.「[Code Coverage]ウィンドウ」を参照してください。

#### 2.6.3 [Code Coverage]タブのボタン

このタブのガーターにあるボタンをクリックすると、以下の機能を利用できます。

	Generate HTML Report。このレポートは[Code Coverage]ウィンドウと同じデータを表示します。
	エディタ ウィンドウでハイライト色表示を切り換え(有効化/無効化)ます。
0 79	コードカバレッジを有効/無効にするために[Project Properties]を開きます。

## 2.7 コードカバレッジ出力の内容

以下では、IDE の各種表示が示すコードカバレッジの内容を詳しく説明します。

#### 2.7.1 デモ サンプルコード

図 2-5 エディタ ウィンドウ - デモ サンプルコード



PIC24FJ128GA010 PIM 用の Explorer 16/32 ボード(www.microchip.com/DM240001-2)のデモコードを使用しました。

#### 2.7.1.1 デモコードとカバレッジの色

表示されている case '\n'文の内容を示します。

- if 文の両方の条件が実行済みのため、緑(カバー済みで実行済み)で表示されます。
- 両方の if 文が false と評価されたため、それに続く関数が赤(カバー済みだが未実行)で表示されます。
- 2番めの if 文の else が該当するため、それに続く関数が実行されて緑で表示されます。
- case 文の break が黄色つまり部分的にカバー済み(カバー済みだが部分的に実行済み)として表示されています。これは両方の if 文が実行済みの状態で予期しない事態と考えられます。部分カバレッジで何が起こっているのかを把握する場合、[Program Memory]ウィンドウの表示内容が役に立ちます。



上図のビューを表示するには、以下の手順を実行します。

- コード実行を停止する。
- ・ [Program Memory]ウィンドウを開く([Window] > [Target Memory Views] > [Program Memory])。
- エディタ ウィンドウで case '\n'の2番めの if 文にブレークポイントを配置する。
- コード実行がブレークポイントの位置で一時停止するまでデバッグする。
- [Step Into]を1回実行する。

[Program Memory]ウィンドウで else 節と break 文の命令を確認できます。コンパイラは、関数呼び出しからの ジャンプバックと case ループからのジャンプアウトを1つのジャンプにまとめています。これにより、break 文 がループに関連付けられます。従って、true を表す if 文の条件は実行されなかったため、黄色で表示されます。

[Program Memory]を参照すると、行が部分的にカバーされている(黄色で表示)理由を把握できます。通常、赤い行 (カバー済みだが未実行)をなくすようにテストコードを記述する事で一部カバー済みの行を最小化できます。残り の黄色の行は[Program Memory]ウィンドウのアセンブリで確認できます。

#### 2.7.1.2 [Code Coverage]ウィンドウ

[Code Coverage]ウィンドウを開くには<u>[Window] > [Debugging] > [Code Coverage</u>]を選択します。このウィンドウ は、テストコードがアプリケーションコードをどの程度カバーできたかを表示します。

コード実行が停止すると、アプリケーション内のファイルごとに現在のカバレッジ率が表示されます。矢印をク リックすると、ファイル内の関数のカバレッジの内訳が表示されます。

カバレッジはアドレス単位で表します。アドレス単位は、プロジェクト デバイス アーキテクチャの実行部分に よってアドレス指定可能なメモリの最小単位を表します。

カバレッジ率(緑)は x/(x+y)を表します(x はカバーされたアドレス単位、y はカバーされていないアドレス単位)。

义	2-7[Code	Coverage]ウィ	12	ンドウ	
---	----------	-------------	----	-----	--

Code	Code Coverage S Variables Call Sta			itack	Breakpoints	Outp	ut				3
	File Name			Addre	ess Units Covere	d	Add	ress Units Not Covered		Coverage	
	🖣 🔻 🐏 adc.c				184			94	C	66%	
	ADC_Read10bit				86			12	C	87%	
0 2 9	ADC_ChannelEnable				28			12	C	70%	
	Ø ADC_ReadPercentage				0			66		0%	
	ADC_SetConfiguration				70			4	C	94%	
	🕨 😬 leds.c				162			558	C	22%	
	🕨 🐏 main.c				134			0	C	100%	
	▶ 🖭 lcd.c				522			188	C	73%	
	🕨 🐏 system.c				10			144		6%	
	<ul> <li>Buttons.c</li> <li>timer_1ms.c</li> </ul>				74			90		45%	
					322			84	C	79%	
	Icd_printf.c				22			0	C	100%	
	🕨 🐏 rtcc.c				922			282	C	76%	

#### 2.7.2 単純なサンプルコード

図 2-8 エディタ ウィンドウ - 単純なサンプルコード

Start Page 🛛 🛒 MPLAB X Store 🖇 🐏 main.c 🔉 🐏 math.c 🚿 Source History 👕 📴 🖷 📲 📲 🔍 🖓 🖓 😓 🎧 🖗 😓 🖓 ڬ 🔛 😐 🔐 🤐 🚢 🖧 1 - /\* \* File: main.c 2 L \*/ 3 4 5 #include "xc.h" 6 7 volatile int i, j = 0, n = 5, m; 8 volatile int a = 1, b = 0, c, d = 10, e = 20; 9 10 [ int main(void) { 11 // simple if statement 12 13 if(a < b ) j = 1; 14 15 // for statement example for (i = 0; i < n; i++) {</pre> 16 17 m = j++;18 if (m > i) { 19 break; 20 } 21 } 22 23 // if-else example 24 if (a || b) 25 c = calcAdd(d,e); 26 else c = calcSub(d,e); 27 28 29 // while example Ē 30 //while(1); 31 32 return 0; 33 34

単純なCコード構造をコードカバレッジのデモに使いました。

#### 2.7.2.1 単純なコードとカバレッジの色

#### 色なし - カバレッジデータなし

いくつかの C コード構造は実行可能なコードを生成しないため、ハイライト表示はありません。その例を以下に示します。

- プリプロセッサ宣言 #include 文
- 変数宣言と初期化
- ・ コメントまたはコメントアウトされたコード

#### 緑 - カバー済みで実行済み

ある行の完全なカバレッジはその行のコードが完全に実行された時に発生します。

main()関数は完全に実行されて戻るため、開始行、戻り行、終了行は完全なカバレッジを示します。

if 条件を満たさないため、break 文を除いて for ループの行が全て最後まで実行されます。ループと条件文では1つまたは複数の条件または分岐があり、完全なカバレッジを得るにはそれらを全てテストする必要があります。

calcAdd()等の1行で呼び出されて完了する関数も完全にカバーされます。

#### 黄 - 部分カバレッジ

ある行のコードがカバー済みだが一部のみ実行済みの場合、部分カバレッジと見なされます。

単純な if 文のため、a<b の評価は実行されますが、j=1 の代入は実行されません。従って、この行は部分カバレッジとなります。文が別の行にある場合、以下のように表示されます。



if-else 文はバイナリロジックを使って分岐条件を決定します。選択した変数値により、この文は部分的にのみカ バー済みです。aが0以外の値を持つ時にbは評価されないためです。

#### 赤 - カバー済みだが未実行

前述のように、ループおよび条件文では、1 つまたは複数の条件または分岐があり、完全なカバレッジを得るには それらを全てテストする必要があります。

for ループの if 文は決して true にならないため、それに続く break 文は実行されません。

if-else 文の条件が評価されるため、else 分岐は選択されず、それに続く calcSub()を含む行は実行されません。

#### 2.7.2.2 エディタでのカバレッジの制限

エディタ ウィンドウは C コードの行を表示します。C 言語は高級言語であり、デバイスによっては C コードの 1 行で 1 つまたは複数のデバイス命令を表す事ができます。そのため、表示されたカバレッジの理由を決定するには [Program(または Execution) Memory]ウィンドウで実際のデバイス命令を確認しなければならない事があります。

例として、コード中でコメントアウトされている while(1)ループがあります。非コメント化してプログラムを再度実行してから一時停止した場合、[Output]ウィンドウに以下のテキストが表示される事があります。

No source code lines were found at current PC 0x330. Open program memory view to see instruction code disassembly.

[Program Memory](8 ビットまたは 16 ビットデバイス) ウィンドウを開くには、[Windows] > [Target Memory <u>Views</u>] > [Program Memory]を選択します。[Execution Memory](32 ビットデバイス) ウィンドウを開くには、 [Windows] > [Target Memory Views] > [Execution Memory]を選択します。

#### 図 2-9 Program Memory - 単純なサンプルコード

29		// while example							
30		wł	nile(1);						
31									
32		return 0;							
33	L								
34	-								
•	>	🕝 main	>						
Code	Cov	erage	Variables	Call St	ack I	Breakpoints	Output	Program Memory 8	
		Line	Address	Opcode	Label	DisAssy			
2		400	0031E	070009		RCALL calc	Add		
-	<u> </u>	401	00320	884040		MOV W0, c			
		402	00322	370005		BRA .L9, .	L26		
л		403	00324	A8A814		BSETCC	_bits_mai	.n_c_4d7c040b, #5	
_		404	00326	804081		MOV 0x810,	W1		
		405	00328	804070		MOV 0x80E,	WO		
		406	0032A	07000B		RCALL calc	Sub		
		407	0032C	884040		MOV W0, c			
		408	0032E	A8E814		BSETCC	_bits_mai	.n_c_4d7c040b, #7	
	€>	409	00330	37FFFE		BRA .L9, .	L26		
		410	00332	FA0004	calcAd	i LNK #0x4			
		411	00334	A80818		BSETCC	_bits_mat	h_c_4dae163e, #0	
		412	00336	780F00		MOV WO, [W	14]		
		413	00338	980711		MOV W1, [W	14+2]		
Men	nory	Program	Memory	▼ For	mat	2	•		

アドレス 0x330 に分岐命令があるため、コンパイラは while(1)のこの表現を生成しました。これはソースコードと見なされないため、出力テキストが生成されます。

#### 2.7.2.3 プロジェクト ファイルごとのコードカバレッジ

この単純なサンプルコードの場合、[Code Coverage]ウィンドウの割合はエディタ ウィンドウのカバレッジがあれ ば支障なく確認できます。より複雑なアプリケーション (デモコード等)の場合、ファイルと関数ごとのカバレッジ の内訳がテストとカバレッジを改善するための有益な情報を提供します。

図 2-10 [Code Coverage]ウィンドウ - 単純なサンプルコード

Code	Coverage %	Variab	les	Call Stack	Brea	akpoints	Output	Program Me	mory	G	3
	File Name	e	Addre	ss Units Cove	red	Addres	s Units Not	Covered		Coverage	
	🔻 🖭 math.c			16			16			50%	
	CalcAdd		16		0		100%				
0 2 9 2 9	CalcS	ub		0			16			0%	
	🔻 🖭 main.c			72			14			83%	
	main			72			14			83%	

プロジェクト内の特定のファイルに関する目的のコードカバレッジを提供するために、ファイルのビルドプロパティを変更できます。

1. プロジェクト ファイルを右クリックし、ドロップダウン メニューから[Properties]を選択する。[File Properties]ダイアログが表示される。

🗴 File Properties - math.c		×
Categories:	File Configuration	
	Device: PIC24FJ128GA010	
	Tool: Simulator	
	Compiler: XC16	
	Refer to File Inclusion/Exclusion node to exclude the file from build.	
	Override build options Reset overriding options	
	<ul> <li>This configuration inherits its device, tool, and compiler from a project configuration. None of these parameters may change.</li> <li>You may, however, use 'Override build options' checkbox to change the way this file builds. You may 'override' the build options of the project configuration.</li> <li>Please note that 'Exclude from Build' checkbox feature is deprecated.</li> <li>Please refer to File Inclusion/Exclusion node on the left to exclude the file from configurations.</li> </ul>	
Manage Configurations		
	OK Cancel Apply Unlock He	р

このダイアログで[Override build options]にチェックを入れる。ここで他のビルドオプションの選択内容が表示される。[Code Coverage]をクリックする。

🔀 File Properties - math.c	
Categories: File Inclusion/Exclusion Conf: [default]	File Configuration
	Device: PIC24FJ128GA010 Tool: Simulator Compiler: XC16 Refer to File Inclusion/Exclusion node to exclude the file from build.
Code Coverage	Image: Construction of the second state of the second s
Manage Configurations	
	OK Cancel Apply Unlock Help

3. [Code Coverage instrumentation]オプションを[Disable]に変更して[OK]をクリックする。

·····   File Inclusion/Exclusion	Overriding options for xc16-gcc (v1.41)	)
∃ ·· ○ <u>Conf: [default]</u>	Option categories: General	▼ Reset
Clife     C	Code Coverage instrumentation	Enable Near memory  Disable Enable Near memory Enable Far memory
i 🤄 Code Coverage	Additional options: Option Description Generated Comm	nand Line
	Instrument the project code usin data for display in MPLAB X IDE. project in the IDE. If you require report you need to purchase an compiler.	ng MPLAB XC compiler to provide Code-Coverage This will display a percentage of coverage for your d detailed file/function coverage and an HTML MPLAB Code Coverage License used with the
Manage Configurations		

4. ファイル名が太字でプロジェクトに表示される。プロジェクトを実行して停止し、[Code Coverage]ウィン ドウを確認する。ファイルがこのリストに表示されなくなる。エディタでファイルを開き、コードカバレッ ジのハイライト表示が利用できない事を確認する



## 2.8 コードカバレッジ HTML レポートの作成

コードカバレッジの情報をファイルに保存するには[Code Coverage]タブの[Generate HTML Report]ボタン をクリックします。

カバレッジの色の詳細は 2.6.1.「ハイライト色」を参照してください。

図 2-11 ソースファイルのリストとカバレッジ

Source files
All
adc.c
leds.c
main.c
lcd.c
system.c
buttons.c
timer 1ms.c
lcd_printf.c
rtcc.c
All Source files
All Source files adc.c (62%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%) main.c (100%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%) main.c (100%) lcd.c (72%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%) main.c (100%) lcd.c (72%) system.c (6%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%) main.c (100%) lcd.c (72%) system.c (6%) buttons.c (39%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%) main.c (100%) lcd.c (72%) system.c (6%) buttons.c (39%) timer 1ms.c (79%)
All Source files adc.c (62%) leds.c (18%) main.c (100%) lcd.c (72%) system.c (6%) buttons.c (39%) timer 1ms.c (79%) lcd_printf.c (100%)

#### 図 2-12 ソースファイルのリストとカバレッジの詳細

	Coverage	e Report - All Source files			
Package	Address units covered	Address units not covered	Coverage		
ource files	2198	1356	61%		
dc.c	152	90			
outtons.c	58	90			
cd.c	488	182			
cd printf.c	22	0			
eds.c	114	518			
nain.c	134	o			
tcc.c	910	254			
ystem.c	10	144			
imer 1ms.c	310	78			
Fu	inctions in these source file(	5)	Coverage		
DC Channel	Enable	66%			
DC Read10k	bit	82%			
DC ReadPer					
ADC SetConfiguration 94%					

### 2.9 MDB でのコードカバレッジに対するコマンドラインのサポート

MDB を使うコマンドライン ツール用に MPLAB Code Coverage のサポートが追加されました。MDB でコードカバ レッジ レポートを生成するには、以下の手順を実行します。

- コードカバレッジ プロパティを有効にして ELF ファイルを生成する(2.5「コードカバレッジの有効化/無効化」参照)。
- ・ レポートタイプ(html、gcov、all)を選択する(サンプルコードを参照)。
- ・ html レポートのパス(既定値: プロジェクトの保存場所)を提供する(サンプルコードを参照)。
- ・ レポートが存在する場合、replacehtmlreport を true に設定する(サンプルコードを参照)。
- MDB を使って以下のサンプルを呼び出すと HTML レポートが生成される。

### サンプルコード

```
Device PIC16F886
set xccodecoverage.reporttype html
set xccodecoverage.htmlreportpath d:\report
set xccodecoverage.replacehtmlreport true
Hwtool SIM
Program "d:\testCoverage.elf"
Break main.c:41
Run
Wait 2000
Quit
```

コマンド オプションの詳細は『Microchip Debugger (MDB)ユーザガイド』(DS50002102)を参照してください。オ ンラインヘルプは onlinedocs.microchip.com/で「Microchip Debugger」を検索すると見つかります。MDB ユーザガ イドの PDF は、MPLAB X IDE のウェブページ(www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/ mplab-x-ide)の[Documentation]タブにあります。

### 3. MISRA Check

#### 3.1 MISRA Check の概要

MPLAB 解析ツールスイートの MPLAB<sup>®</sup> MISRA<sup>®</sup> Check 機能は MISRA (Motor Industry Software Reliability Association)が策定した一連の C コーディング規格です。MISRA ガイドラインは、安全でセキュアかつ移植可能で 信頼性の高い C コードを組み込みシステムで保証する上で役立ちます。

MPLAB X IDE の[Tools]メニューから[MISRA Check]を実行すると、一連の MISRA ルールに対して静的コード解析 が行われます。MPLAB X IDE では、MISRA C:2012 ルールを使います。

MISRA Check 機能は MPLAB X IDE v6.0 以降に含まれている解析ツールです。[AoU-04-MISRA]を参照してください。

MPLAB 解析ツールスイートのライセンスには MISRA Check が含まれています(1.1「ライセンス」を参照)。[AoU-08-MISRA]を参照してください。

### 3.2 安全環境での MISRA Check の使用



Attention: 安全環境で MPLAB 解析ツールスイートを使うには、機能安全バージョンの Microchip 社製 コンパイラを使う必要があります。MPLAB 解析ツールスイートをサポートするコンパイラの新しい機 能安全バージョンはまだ利用できない可能性があります。適切な機能安全コンパイラのライセンスは www.microchip.com/en-us/solutions/functional-safety/mplab-development-ecosystem-for-functionalsafety を参照してください。

- ・ MPLAB XC8 機能安全ライセンス(MPLAB 解析ツールスイート サポート付き)
- ・ MPLAB XC16 機能安全ライセンス(MPLAB 解析ツールスイート サポート付き)
- ・ MPLAB XC32 機能安全ライセンス(MPLAB 解析ツールスイート サポート付き)

MISRA Check は Microchip 社の開発ツールの標準プロセスに従って設計されています。Microchip 社は、システム レベルで技術および機能安全要件を満たすためにツールに特定の AoU(使用前提条件)を主張します。AoU について は以下で説明します。これらの AoU のいくつかは本書の他のセクションで言及されており、説明しているトピック の一部として扱われています。

システム インテグレータは本書に記載されている全ての AoU に対処し、MISRA Check で解析するアプリケーションに関わる全ての構成要素または事項がこれらの AoU を確実に遵守する責任を負います。

システムインテグレータには以下の2つの選択肢があります。

- 各前提条件を満たしている事を確認する
- 前提条件を無視する

どちらの場合も、システム インテグレータは、その前提条件を満たしている証拠、その前提条件を無視しても安全 要件に違反しない理由、または別の方法でその前提条件に十分に対処している方法の詳細な説明を提供します。

Microchip 社がコンパイラの機能安全バージョンと共に提供した分類法文書に記載されているように、MISRA Check は TCL 1 に分類されます(推定ではないので注意してください)。この分類は、分類法文書に記載されている 使用前提条件とユースケースに基づいています。

Note: MISRA Check は Microchip 社の開発ツールの標準プロセスに従って設計されています。Microchip 社は、シ ステムレベルで技術および機能安全要件を満たすためにツールに特定の AoU(使用前提条件)を主張します。AoU に ついては以下で説明します。これらの AoU のいくつかは本書の他のセクションで言及されており、説明しているト ピックの一部として扱われています。最も重要な使用前提条件は、提示された結果の信頼性を高めるために MISRA Check を同タイプの別のツールまたは別の方法と照合しなければならない(例えば、この MISRA Check を別の独立 した MISRA Check と照合しなければならない)事です。

#### 表 3-1 義務の程度

Shall(当然の義務。~するものとする)	Binding(拘束力がある)
Should(義務に近い強い推奨。~すべきである)	推奨する解決策

使用前提条件	説明
[AoU-01-MISRA]	提示された結果の信頼性を高めるために MISRA Check を同タイプの別のツールまたは別の 方法と照合するものとする。
[AoU-02-MISRA]	MISRA Check は、サポートされている機能安全バージョンの MPLAB XC コンパイラと組み 合わせてのみ使うものとする。
[AoU-03-MISRA]	MISRA Check は真正な機能安全プロセスと組み合わせて使うものとする。
[AoU-04-MISRA]	MISRA Check は、MPLAB X IDE 文書で指定した対応プラットフォームにおいて MPLAB X IDE v6.0 以降の適合するバージョンで使うものとする。
[AoU-05-MISRA]	MISRA Check のユーザは有効なライセンスを有しているものとする。
[AoU-06-MISRA]	MISRA Check は、サポートされている Microchip 社製マイクロコントローラおよび DSC でのみ使うものとする。
[AoU-07-MISRA]	出力されるレポートが使用インターフェイスに基づいたものになるように、チェックする ルールとファイル用に MISRA Check を適切に設定するものとする。
[AoU-08-MISRA]	MISRA Check は MPLAB X IDE v6.0 以降に同梱の Cpp Check ツールのみを使うものとする。

### 3.3 MISRA Check の実行

静的コード解析を実行する事で、ソースコードの潜在的な問題またはリスクのある構造を特定できます。

#### MISRA Check の実行

以下の指定内容に従って静的コード解析を実行します。

- ・ MISRA Check Main Project: ツールバー アイコン Main Schurce]メニューから選択する。
- MISRA Check Project: [Projects]ウィンドウでプロジェクト名を右クリックして選択する。
- ・ MISRA Check File: [Projects]ウィンドウでプロジェクト ファイルを右クリックして選択する。
- Run MISRA Check each time project is rebuilt: ビルドの一部として有効にするには [Tools] > [Options] > [Embedded] > [MISRA Check] > [Run each time project is rebuilt]にチェックを入れる。

#### 静的コード解析の出力

静的コード解析の結果は以下のいずれかの方法で出力できます。

- [Output]ウィンドウ: [MISRA Check]タブの下にあります。
- ・ HTML レポートファイル: [Tools] > [Options] > [Embedded] > [MISRA Check] で有効にします。
- ・ CSV レポートファイル: [Tools] > [Options] > [Embedded] > [MISRA Check]で有効にします。

ルール違反は、違反が見つかったファイル内の場所と[MISRA rule violated](ルール番号と説明)で識別されます。

#### MISRA ルールの設定

MISRA ルールの設定は[Tools] > [Options] > [Embedded] > [MISRA Check]にあります。

#### コマンドラインからの MISRA Check 実行

misracli.bat (Windows)または misracli.sh (Linux/Mac)は MISRA ルールチェック用のコマンドライン アプリ ケーションです。3.5「MISRA Check のコマンドライン サポート」を参照してください。

## 3.4 MISRA Check のオプションタブ

下図の[MISRA® Check]タブは以下の基準に対するアプリケーション コードのチェックをサポートしています。

[MISRA Check]タブを開くには[Tools] > [Analysis] > [MISRA Check] > [MISRA Options]を選択します。

8 🌄			🖊 🚴 🔚 🗊 💁	Q	
al Editor	Fonts & Co	olors Keymap Emb	Dedded Team Appearance Plugins Miscellaneous		
eric Settin	gs Project	Options Build Too	Is MISRA Check Managed Tools Suppressible Messages Diagnostic	s Other	
Enabled	Rule ID	Classification	Description		
	1.1	Required	The program shall contain no violations of the standard C syntax and c	onstraints, an	
	1.2	Advisory	Language extensions should not be used		2
	1.3	Required	There shall be no occurrence of undefined or critical unspecified behav	ior	
	2.1	Required	A project shall not contain unreachable code		
	2.2	Required	There shall be no dead code		
	2.3	Advisory	A project should not contain unused type declarations		
	2.4	Advisory	A project should not contain unused tag declarations		
	2.5	Advisory	A project should not contain unused macro declarations		~
⊘ Allov Generate □ HΠ □ CS	v rule suppre report files ML /	ession with code co :	mments		
Use	custom Cppc	theck path:			
Cust	om Cppched	k path:		Browse	
Use	custom Cppc	check platform file:		-	
Cust	om platform	file:		Browse	ι.
	Cppcheck a	arguments:			
Additiona					

上図のテーブルに全ての MISRA C:2012 ルールが表示されています。灰色表示されたルールは手動でチェックしま す。適用されたルールを有効または無効にできます。

#### 表 3-2 MISRA Check のオプション

オプション	説明
Run each time project is rebuilt	ビルドの一部として静的コード解析を実行する場合にチェックを入れます。
Allow rule suppression with code comments	コードでコメントされたルールを適用不可にします。

続き	
オプション	説明
Generate report files	MISRA Check レポートを HTML または CSV 形式で生成する場合にチェックを入れま す。レポートにはタイムスタンプが付きます。HTML または CSV レポートは<プロ ジェクト フォルダ>\report に書き込まれます。また、プロジェクト ツリーに [report]フォルダが追加され、そこからファイルを表示できます。HTML レポートは以 下の内容を表示します。 ・ チェックを実行した時期 ・ ルール違反 - 見つかった問題 ・ チェックした内容 ・ 適用したルール
	CVS レポートは以下の内容を表示します。 ・ ルール違反 - 見つかった問題
Use custom Cppcheck path	MPLAB X IDE に含まれる Cppcheck をオーバーライドするために、カスタム Cppcheck へのリンクを提供します。これを使って、適用したルールチェックを拡張/変 更/更新します。
Additional Cppcheck arguments	Cppcheck の追加の引数を提供します。

### 3.5 MISRA Check のコマンドライン サポート

MISRA Check のサポートはコマンドライン ツールとして利用できます。[AoU-07-MISRA]を参照してください。

インストール

- ・ 最新の MPLAB X IDE をインストールします。
- ネイティブのコマンド プロンプト(Windows、Linux、Mac のいずれか)を開き、MPLAB X IDE インストールの bin フォルダに移動します。例: Windows: <u>C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v6.0\mplab\_platform\bin</u>
- Misra Check コマンドライン ユーティリティが misracli.bat (Windows)または misracli.sh (Linux/Mac)として利用できます。

#### 例

以下の例では Windows バージョンを使います(Linux/Mac の場合、misracli.bat の代わりに misracli.sh を使いま す)。

#### 一般的な使い方:

MISRA Check コマンドライン インターフェイスは既定値で全てのルールを有効にしますが、特定のルールを無効にするには-disable オプションを使います。

MISRA Check コマンドライン インターフェイスの有効な全オプションの完全な一覧を表示するには、以下を実行します。

```
C:\Program
Files\Microchip\MPLABX\[vX.XX]\mplab_platform\bin\misracli.bat
-help
```

- misracli.bat myFile.c は1つのファイルに対して MISRA Check を実行し、出力にエラーを表示します。
- misracli.bat myDirectory は、指定したディレクトリの下の全ての..c、.cpp、\*.cxx、.cc、.h、
   .hpp、.hxx、\*.hh ファイルに対して MISRA Check を再帰的に実行します。
- misracli.bat は、エラーがない場合に0を、エラーが検出された場合に0以外の値を返します。

#### 特殊なオプション

- misracli.bat --help は全てのオプションとその説明を表示します。
- misracli.bat --version はバージョン番号を表示します。

- オプション--quiet を追加すると、警告とエラーが表示されます(例: ソースファイルがない、
   --cppcheck paramの誤用)。
- オプション--silent を追加すると、全ての出力が無効になります(ただし戻り値は正しいはずであり、レポートと一緒に使用できます)。
- オプション--workdir=myDirectory を使うと、現在の作業ディレクトリとは別のフォルダで解析が実行されます。
- オプション--cppcheck="C:\Program Files\myCustomCppCheckInstallation\cppcheck.exe"は、 ユーザがインストールした cppcheck.exe (cppcheck.sourceforge.iio/から入手可能)を使います。

#### レポート:

- ・ オプション--html=myReport.html を追加すると、html レポートが生成されます。
- ・ オプション--csv=myReport.csv を追加すると、csv レポートが生成されます。

#### ルールの処理:

- オプション--disable="1.2 1.3"を追加すると、ファイルはチェックされるものの、ルール 1.2 および 1.3 のチェックが無効になります。
- オプション--nosuppression を追加すると、ルールを適用不可にするインライン コードコメントが不許可 になります。

## 4. 改訂履歴

4.1 リビジョンA (2021 年 12 月) 本書は初版です。

## Microchip 社ウェブサイト

Microchip 社はウェブサイト(www.microchip.com)を通してオンライン サポートを提供しています。当ウェブサイト では、お客様に役立つ情報やファイルを簡単に見つけ出せます。以下を含む各種の情報をご覧になれます。

- 製品サポート データシートとエラッタ、アプリケーション ノートとサンプル プログラム、設計リソース、 ユーザガイドとハードウェア サポート文書、最新のソフトウェアと過去のソフトウェア
- 技術サポート FAQ(よく寄せられる質問)、技術サポートのご依頼、オンライン ディスカッション グループ、 Microchip 社のデザイン パートナー プログラムおよびメンバーリスト
- ご注文とお問い合わせ 製品セレクタと注文ガイド、最新プレスリリース、セミナー/イベントの一覧、お問い 合わせ先(営業所/正規代理店)の一覧

## 製品変更通知サービス

Microchip 社の製品変更通知サービスは、お客様に Microchip 社製品の最新情報をお届けする配信サービスです。ご 興味のある製品ファミリまたは開発ツールに関する変更、更新、リビジョン、エラッタ情報をいち早くメールにて お知らせします。

http://www.microchip.com/pcn にアクセスし、登録手続きをしてください。

## お客様サポート

Microchip 社製品をお使いのお客様は、以下のチャンネルからサポートをご利用頂けます。

- 正規代理店
- 技術サポート

サポートは正規代理店にお問い合わせください。各地の営業所もご利用になれます。本書の最後のページに各国の 営業所の一覧を記載しています。

技術サポートは以下のウェブページからもご利用頂けます。www.microchip.com/support

## 製品識別システム

ご注文や製品の価格、納期につきましては正規代理店にお問い合わせください。

<u>製品番号</u>	[X] <sup>(1)</sup>	-	×	<u>/xx</u>	<u>xxx</u>
デバイス	テープ&リール オプション		温度レンジ	パッケージ	パターン

デバイス:	PIC16F18313、PIC16LF18313、PIC16F18323、PIC16LF18323		
テープ&リール オプション:	空白	= 標準梱包(チューブまたはトレイ)	
	Т	= テープ&リール <sup>(1)</sup>	
温度レンジ:	1	= -40~+85 ℃ (産業用温度レンジ)	
	E	= -40~+125 ℃ (拡張温度レンジ)	
パッケージ:(2)	JQ	= UQFN	
	Р	= PDIP	
	ST	= TSSOP	
	SL	= SOIC-14	
	SN	= SOIC-8	
	RF	= UDFN	
パターン:	QTP、SQTP、その他のコード等(または空白)		

例:

- PIC16LF18313- I/P 産業用温度レンジ、PDIP パッケージ
- PIC16F18313- E/SS 拡張温度レンジ、SSOP パッケージ

Note:

- テープ&リールの識別情報は、カタログの製品番号説明に記載しています。これは製品の注文時に使う識別 情報であり、デバイスのパッケージには印刷していません。テープ&リールが選択できるパッケージの在庫/ 供給状況は、Microchip 社正規代理店にお問い合わせください。
- 2. 小型パッケージオプションがご利用になれる場合があります。小型パッケージについては www.microchip.com/packaging をご覧になるか、弊社正規代理店までお問い合わせください。

## Microchip 社のデバイスコード保護機能

Microchip 社製品のコード保護機能について以下の点にご注意ください。

- Microchip社製品は、該当するMicrochip 社データシートに記載の仕様を満たしています。
- Microchip社では、通常の条件ならびに動作仕様書の仕様に従って使った場合、Microchip 社製品のセキュリティレベルは、現在市場に流通している同種製品の中でも最も高度であると考えています。
- Microchip社はその知的財産権を重視し、積極的に保護しています。Microchip 社製品のコード保護機能の侵害は固く禁じられており、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。
- Microchip社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。 コード保護機能とは、Microchip 社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。コード保護機能は 常に進化しています。Microchip 社では、常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます。

## 法律上の注意点

本書および本書に記載されている情報は、Microchip 社製品を設計、テスト、お客様のアプリケーションと統合する目 的を含め、Microchip 社製品に対してのみ使う事ができます。それ以外の方法でこの情報を使う事はこれらの条項に違 反します。デバイス アプリケーションの情報は、ユーザの便宜のためにのみ提供されるものであり、更新によって変 更となる事があります。お客様のアプリケーションが仕様を満たす事を保証する責任は、お客様にあります。その他 のサポートはMicrochip 社正規代理店にお問い合わせ頂くか、https://www.microchip.com/en-us/support/designhelp/client-support-servicesをご覧ください。

Microchip 社は本書の情報を「現状のまま」で提供しています。Microchip 社は明示的、暗黙的、書面、口頭、法定の いずれであるかを問わず、本書に記載されている情報に関して、非侵害性、商品性、特定目的への適合性の暗黙的保 証、または状態、品質、性能に関する保証をはじめとするいかなる類の表明も保証も行いません。

いかなる場合もMicrochip 社は、本情報またはその使用に関連する間接的、特殊的、懲罰的、偶発的または必然的損失、 損害、費用、経費のいかんにかかわらず、またMicrochip 社がそのような損害が生じる可能性について報告を受けてい た場合あるいは損害が予測可能であった場合でも、一切の責任を負いません。法律で認められる最大限の範囲を適用 しようとも、本情報またはその使用に関連する一切の申し立てに対するMicrochip 社の責任限度額は、使用者が当該情 報に関連してMicrochip 社に直接支払った額を超えません。

Microchip 社の明示的な書面による承認なしに、生命維持装置あるいは生命安全用途にMicrochip社の製品を使う事は 全て購入者のリスクとし、また購入者はこれによって発生したあらゆる損害、クレーム、訴訟、費用に関して、 Microchip 社は擁護され、免責され、損害をうけない事に同意するものとします。特に明記しない場合、暗黙的あるい は明示的を問わず、Microchip社が知的財産権を保有しているライセンスは一切譲渡されません。

## 商標

Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴ、Adaptec、AVR、AVRロゴ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、 CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、 maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemi ロゴ、MOST、MOST ロゴ、MPLAB、 OptoLyzer、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32 ロゴ、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、 SenGenuity、SpyNIC、SST、SST ロゴ、SuperFlash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TimeSource、tinyAVR、 UNI/O、Vectron、XMEGA は米国とその他の国におけるMicrochip TechnologyIncorporated の登録商標です。

AgileSwitch、APT、ClockWorks、The Embedded Control SolutionsCompany、EtherSynch、Flashtec、Hyper Speed Control、HyperLightLoad、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plus ロゴ、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、TrueTime、ZL は米国におけるMicrochip Technology Incorporated の登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、Augmented Switching、BlueSky、BodyCom、Clockstudio、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoAutomotive、 CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、 Espresso T1S、EtherGREEN、GridTime、IdealBridge、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Intelligent Paralleling、IntelliMOS、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、Knob-on-Display、KoD、maxCrypto、maxView、 memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certified ロゴ、MPLIB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、 Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REAL ICE、RippleBlocker、RTAX、RTG4、SAM-ICE、Serial Quad I/O、simpleMAP、SimpliPHY、SmartBuffer、 SmartHLS、SMART-I.S.、storClad、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Switchtec、SynchroPHY、 TotalEndurance、Trusted Time、TSHARC、USBCheck、VariSense、VectorBlox、VeriPHY、ViewSpan、WiperLock、 XpressConnect、ZENAは米国とその他の国におけるMicrochip Technology Incorporated の商標です。

SQTP は米国におけるMicrochip Technology Incorporated のサービスマークです。

Adaptec ロゴ、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcom はその他の国におけるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

GestIC は、その他の国におけるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KG (Microchip Technology Incorporated の子会社)の登録商標です。

その他の商標は各社に帰属します。

© 2022, Microchip Technology Incorporated and its subsidiaries. All Rights Reserved. ISBN: 978-1-6683-0235-4

## 品質管理システム

Microchip社の品質管理システムについてはwww.microchip.com/qualityをご覧ください。



## 各国の営業所とサービス

#### 南北アメリカ

#### 本社

2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277 技術サポート: http://www.microchip.com/support URL: www.microchip.com

**アトランタ** Duluth, GA Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455

**オースティン、TX** Tel: 512-257-3370

**ポストン** Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088

**シカゴ** Itasca, IL Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075

ダラス Addison, TX Tel: 972-818-7423

Fax: 972-818-2924 **デトロイト** Novi. MI

Tel: 248-848-4000 ヒューストン、TX

Tel: 281-894-5983 インディアナポリス

Noblesville, IN Tel: 317-773-8323 Fax: 317-773-5453 Tel: 317-536-2380

#### ロサンゼルス

Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608 Tel: 951-273-7800

**ローリー、NC** Tel: 919-844-7510

ニューヨーク、NY Tel: 631-435-6000 サンノゼ、CA Tel: 408-735-9110 Tel: 408-436-4270 カナダ - トロント

Tel: 905-695-1980 Fax: 905-695-2078 オーストラリア - シドニー Tel: 61-2-9868-6733 中国 - 北京 Tel: 86-10 -8569-7000 中国 - 成都

アジア/太平洋

Tel: 86-28-8665-5511 中国 - 重慶 Tel: 86-23-8980-9588 中国 - 東莞

Tel: 86-769-8702-9880 **中国 - 広州** Tel: 86-20-8755-8029

**中国 - 杭州** Tel: 86-571-8792-8115

**中国 - 香港SAR** Tel: 852-2943-5100

**中国 - 南京** Tel: 86-25-8473-2460

中国 - 青島 Tel: 86-532-8502-7355 中国 - 上海

Tel: 86-21-3326-8000 **中国 - 瀋陽** Tel: 86-24-2334-2829

**中国 - 深圳** Tel: 86-755-8864-2200

**中国 - 蘇州** Tel: 86-186-6233-1526

**中国 - 武漢** Tel: 86-27-5980-5300 **中国 - 西安** 

Tel: 86-29-8833-7252 中国 - 厦門

Tel: 86-592-2388138 **中国 - 珠海** Tel: 86-756-3210040 アジア/太平洋 インド - バンガロール Tel: 91-80-3090-4444 インド - ニューデリー Tel: 91-11-4160-8631 インド - プネ

Tel: 91-20-4121-0141 **日本 - 大阪** Tel: 81-6-6152-7160

**日本 - 東京** Tel: 81-3-6880-3770

**韓国 - 大邱** Tel: 82-53-744-4301 **韓国 - ソウル** 

Tel: 82-2-554-7200 マレーシア - クアラルンプール Tel: 60-3-7651-7906 マレーシア - ペナン Tel: 60-4-227-8870 フィリピン - マニラ

Tel: 63-2-634-9065 シンガポール Tel: 65-6334-8870

**台湾 - 新竹** Tel: 886-3-577-8366 **台湾 - 高雄** 

Tel: 886-7-213-7830 **台湾 - 台北** 

Tel: 886-2-2508-8600 タイ - パンコク Tel: 66-2-694-1351 ベトナム - ホーチミン Tel: 84-28-5448-2100 Tel: 43-7242-2244-39 Fax: 43-7242-2244-393 デンマーク - コペンハーゲン Tel: 45-4485-5910 Fax: 45-4485-2829 フィンランド - エスポー Tel: 358-9-4520-820 フランス - パリ Tel: 33-1-69-53-63-20 Fax: 33-1-69-30-90-79 ドイツ - ガーヒンク Tel: 49-8931-9700 ドイツ - ハーン Tel: 49-2129-3766400 ドイツ - ハイルブロン Tel: 49-7131-72400 ドイツ - カールスルーエ Tel: 49-721-625370 ドイツ - ミュンヘン Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44 ドイツ - ローゼンハイム Tel: 49-8031-354-560

オーストリア - ヴェルス

欧州

**イスラエル - ラーナナ** Tel: 972-9-744-7705

イタリア - ミラノ Tel: 39-0331-742611 Fax: 39-0331-466781

**イタリア - パドヴァ** Tel: 39-049-7625286

**オランダ - ドリューネン** Tel: 31-416-690399 Fax: 31-416-690340 ノルウェー - トロンハイム

Tel: 47-7288-4388 ポーランド - ワルシャワ Tel: 48-22-3325737 ルーマニア - ブカレスト Tel: 40-21-407-87-50

スペイン - マドリッド Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91

スウェーデン - ヨーテボリ Tel: 46-31-704-60-40 スウェーデン - ストックホルム

Tel: 46-8-5090-4654 イギリス - ウォーキンガム Tel: 44-118-921-5800 Fax: 44-118-921-5820